ORIGINAL UCO CANDLE LANTERN+LED™

Candle Lantern Instructions
To light candle, open your lantern by swinging the wire bail handle from its locked position under the lantern base. Slide the upper body out of the lower body by holding the lantern base with one hand while pulling up on the bail and/or upper body with the other hand. Be sure that the upper body is fully extended before proceeding. Next, holding the lower body with one hand, use your other hand to slide the glass chimney down to expose the candle wick. Light the candle and immediately slide glass back up to its original position.

The lantern may now be hung by the bail or set firmly on its base. Alternative: the candle may also be lit by removing the candle holder assembly from the lower body by turning the base clockwise. After lighting, insert and lock back into original position.



To Clean or Replace Glass: With the lantern in its closed position, remove the candle holder assembly by turning the base clockwise. Reach into lower body and gently pull glass out. If glass has broken, use extra caution when removing broken pieces. After cleaning, return the glass by inserting into lower body (be sure to position the glass between the three upper body legs). Insert candle holder assembly and lock into position. The outside body of the Brass model can be easily cleaned with Brasso or other similar brass cleaners.

Mode d'emploi de la lanterne à bougie
Pour allumer la bougie : ouvrez votre lanterne en détachant l'anse métallique, qui est fixée sous le culot de la lanterne. Glissez le haut du corps hors de sa partie inférieure en tenant le culot de la lanterne d'une main tout en tirant sur l'anse et/ou le haut du corps de l'autre main. Assurez-vous au préalable que le haut du corps est complètement étiré. Ensuite, en tenant la partie inférieure du corps d'une main, abaissez la cheminée en verre en la faisant glisser pour exposer la mèche de la bougie. Allumez la bougie et replacez immédiatement la cheminée en verre à sa position d'origine.

Vous pouvez à présent suspendre la lanterne par son anse ou la poser sur son culot. On peut aussi allumer la bougie en détachant l'ensemble du porte-bougie de la partie inférieure du corps en tournant le culot dans le sens des aiguilles d'une montre. Après avoir allumé la bougie, insérez l'ensemble et verrouillez-le à sa position d'origine.

Pour nettoyer ou remplacer le globe en verre : Emboîtez la lanterne, puis retirez le porte-bougie en tournant le culot dans le sens des aiguilles d'une montre. Sortez doucement le globe du corps de la lanterne en prenant garde au cas où le verre serait cassé. Après avoir nettoyé le globe, remettez-le dans la lanterne en vous assurant de bien le placer entre les trois branches de la partie supérieure. Insérez l'ensemble du porte-bougie et verrouillez-le à sa position d'origine. La surface extérieure du corps de la lanterne en laiton peut être nettoyée facilement avec du Brasso ou autre nettoyant pour laiton.



To Change Candle
Remove the base from the candle holder by turning it clockwise. Clean away any excess wax and insert new candle. Place the piston against the bottom of the new candle and compressing the spring against the piston, replace the candle holder onto the base by turning clockwise. Insert base back into lower body and twist to lock in place.

Pour changer la bougie
Retirez le culot du porte-bougie en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Nettoyez tout excès de cire et insérez la bougie neuve. Placez le piston contre le bas de la bougie neuve et en comprimant le ressort contre le piston, replacez le porte-bougie sur le culot en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Insérez le culot dans le bas du corps et verrouillez-le par rotation.

Storing Your New Lantern
Flame may be extinguished by blowing into the top of the lantern. After the lantern has cooled, you may close it by pushing the upper body back into the lower body. Lock the bail under the base and your lantern is ready for storing. **Warning:** Do not attempt to touch the heat shield or close the lantern until it has cooled sufficiently. Remember not to store your lantern while it is still hot.

Avant de ranger votre nouvelle lanterne
Pour éteindre la flamme, il suffit de souffler dans le haut de la lanterne. Une fois que la lanterne a refroidi, vous pouvez la refermer en faisant rentrer le haut du corps dans sa partie inférieure. Fixez l'anse sous le culot et votre lanterne est prête à être rangée. **Mise en garde :** Prenez soin de ne pas toucher l'écran thermique ni de refermer la lanterne avant qu'elle ait suffisamment refroidi. Rappelez-vous que la lanterne ne doit pas être rangée pendant qu'elle est encore chaude.